

| Kenn-<br>zeichen | Beschreibung                                   | Description                                    |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| a1               | Schalter 7-Takt VL                             | switch 7-step front left                       |
| a2               | Schalter 7-Takt HL                             | switch 7-step rear left                        |
| a3               | Schalter 7-Takt HR                             | switch 7-step rear right                       |
| a4               | Schalter 7-Takt VR                             | switch 7-step front right                      |
| a7               | BO Schalter Hauptbratofen                      | heating mode selector main oven                |
| a7t (a7.1)       | BO Schalter Kleinbratofen                      | heating mode selector top oven                 |
| a8               | LTC (Niedrig Temp. Garen) Schalter             | LTC (Low Temp. Cooking) switch                 |
| a15              | Touchschalter elektron. Warmhalteplatte        | touch electronic switch warming zone           |
| a31              | Energierегler VL                               | energy regulator front left                    |
| a32              | Energierегler HL                               | energy regulator rear left                     |
| a33              | Energierегler HR                               | energy regulator rear right                    |
| a34              | Energierегler VR                               | energy regulator front right                   |
| a61              | Touchschalter elektron. VL                     | touch electronic switch front left             |
| a62              | Touchschalter elektron. HL                     | touch electronic switch rear left              |
| a73              | Touchschalter elektron. HR                     | touch electronic switch rear right             |
| a84              | Touchschalter elektron. VR                     | touch electronic switch front right            |
| A1               | Ventil Abluft                                  | actuator exhaust                               |
| A2               | Ventil Enddampfen                              | actuator desteam                               |
| b3               | Buchse Fleischthermometer                      | socket meatprobe                               |
| BOF              | BO Schalter Funktion                           | mode selector function                         |
| BOT              | BO Schalter Temperatur                         | mode selector temperature                      |
| c1               | Kondensator, 1.5uF für Ofenlampe 40W           | capacitor 1.5uF for oven lamp 40W              |
| c2               | Kondensator, 1.0uF für Ofenlampe 25W           | capacitor 1.5uF for oven lamp 25W              |
| c4               | Netzfilter                                     | interference filter                            |
| D                | MNL-Stiftgehäuse 1x12-polig                    | hob connector 12-pol.                          |
| DS               | Türschalter                                    | door switch                                    |
| e1               | Türverriegelung Pyro                           | door lock pyro                                 |
| e11              | Verteilerplatine TE                            | distributor plate pot detection                |
| E                | MNL-Stiftgehäuse 1x8-polig                     | hob connector 8-pol.                           |
| F                | Stiftgehäuse 21 polig                          | hob connector 21-pol.                          |
| f1               | Regler Temperatur Hauptbratofen                | thermostat temp.-regulator main oven           |
| f1t (f1.1)       | Regler Temperatur Kleinbratofen                | thermostat temp.-regulator top oven            |
| f2               | Sicherheitstemperaturbegrenzer Hauptbratofen   | safety temp. limiter main oven                 |
| f2t (f2.1)       | Sicherheitstemperaturbegrenzer Kleinbratofen   | safety temp. limiter top oven                  |
| f3.1             | Klixon, Steam Generator 170°                   | thermostat steamgenerator 170°                 |
| f3.2             | Klixon, Steam Generator 120°                   | thermostat steamgenerator 120°                 |
| f5               | Klixon Lüfternachlauf Bratofen                 | thermostat cooling fan delay main oven         |
| f5t              | Klixon Lüfternachlauf Kleinbratofen            | thermostat cooling fan delay top oven          |
| f6               | Klixon Lüfterschneillauf Pyro                  | thermostat fast run cooling fan pyro           |
| f7               | Magnetronsensor                                | sensor to magnetron                            |
| f8               | Klixon Übertemperatur Unterhitze               | safety temp limiter bottom heating main oven   |
| f9               | LTC (Niedrig Temp. Garen) Thermostat           | LTC (Low Temp. Cooking) thermostat             |
| f11              | Klixon Entriegelung Pyro Hauptbratofen         | thermostat unlock pyro main oven               |
| f11t             | Klixon Entriegelung Pyro Kleinbratofen         | thermostat unlock pyro top oven                |
| f12              | Fremdbeheizter Klixon Lüfternachlauf (Limiter) | thermal switch cooling fan delay off (contact) |
| f15              | 2. Sicherheitstemperaturbegrenzer Bratofen     | 2. safety temp. limiter oven                   |
| f16              | Klixon Anzeige Übertemperatur                  | thermostat overheating warning                 |
| f17              | Temperatursensor, Steam                        | temperature sensor steam                       |
| f19              | Regler Temperatur Schublade                    | rack thermostat                                |
| f21              | Sicherheitstemperaturbegrenzer Grill           | safety temp. limiter grill                     |
| f22              | Sicherheitstemperaturbegrenzer Friteuse        | safety temp. limiter fryer                     |
| f31              | Restwärmekontakt VL                            | residual contact front left                    |
| f32              | Restwärmekontakt HL                            | residual contact rear left                     |
| f33              | Restwärmekontakt HR                            | residual contact rear right                    |
| f34              | Restwärmekontakt VR                            | residual contact front right                   |
| G5               | Magnetron                                      | magnetron                                      |
| h1               | Glimmleuchte Betrieb                           | lamp working                                   |
| h1t (h1.1)       | Glimmleuchte Betrieb Kleinbratofen             | lamp working top oven                          |
| h1.4             | Glimmleuchte Betrieb Kochzone VL               | lamp working cooking zone front left           |
| h1.5             | Glimmleuchte Betrieb Kochzone HL               | lamp working cooking zone rear left            |
| h1.6             | Glimmleuchte Betrieb Kochzone HR               | lamp working cooking zone rear right           |
| h1.7             | Glimmleuchte Betrieb Kochzone VR               | lamp working cooking zone front right          |
| h3               | Glimmleuchte Temperaturregelung Hauptbratofen  | lamp heating main oven                         |
| h3t (h3.1)       | Glimmleuchte Temperaturregelung Kleinbratofen  | lamp heating top oven                          |
| h4               | Bratofenlampe Hauptbratofen                    | oven lamp main oven                            |
| h4t              | Bratofenlampe Kleinbratofen                    | oven lamp top oven                             |
| h4.1             | Bratofenlampe seitlich Hauptbratofen           | oven lamp side main oven                       |
| h4.6             | Halogenlampe                                   | lamp halogen                                   |
| h5               | Bratofenlampe Kleinbratofen                    | oven lamp top oven                             |
| h5.1             | Bratofenlampe seitlich Kleinbratofen           | oven lamp side top oven                        |
| h7               | Fleischtemperaturanzeige                       | meatprobe display                              |
| h9               | Anzeigeleuchte Übertemperatur                  | lamp overheating                               |
| h10              | Analoguhr                                      | analog timer                                   |
| h11              | Elektronikuhr                                  | electronic timer                               |
| h12              | 6-Tasten Elektronikuhr                         | 6-push electronic timer                        |
| h20              | timer Vorwahl VR/HR Mulde                      | timer primary code hob                         |
| h30              | Restwärmeeanzeige                              | residual lamp                                  |
| h40              | Anzeigeplatine                                 | display board                                  |
| h52              | Anzeige Heerd                                  | display oven                                   |

| Kenn-<br>zeichen | Beschreibung                              | Description                                    |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| K                | Kupplung                                  | clutch                                         |
| K1               | Relais                                    | relay                                          |
| k1               | LTC (Niedrig Temp. Garen) Relais          | LTC (Low Temp. Cooking) relay                  |
| KS               | Schalter Kindersicherung                  | switch child safety                            |
| KS1              | Kochplattensteiler VL                     | rotary hot plate front left                    |
| KS2              | Kochplattensteiler HL                     | rotary hot plate rear left                     |
| KS3              | Kochplattensteiler HR                     | rotary hot plate rear right                    |
| KS4              | Kochplattensteiler VR                     | rotary hot plate front right                   |
| M1               | Muldenanschlußgehäuse 14-polig 1+2        | hob connector 14-pol. 1+2                      |
| M2               | Muldenanschlußgehäuse 14-polig 3+4        | hob connector 14-pol. 3+4                      |
| M3               | Steckverbinder 11-polig                   | connector 11-pol.                              |
| M4               | Steckverbinder 7-polig                    | connector 7-pol.                               |
| M5               | Steckverbinder 3-polig                    | connector 3-pol.                               |
| m1               | Lüfter Heißluftgebläse hauptbratofen      | fan hot air main oven                          |
| m1t              | Lüfter Heißluftgebläse Kleinbratofen      | fan hot air top oven                           |
| m2               | Querstromlüfter Bratofen                  | fan cooling                                    |
| m3               | Trafo Halogenlampe                        | transformer halogen lamp                       |
| m4               | Trafo für Uhr                             | transformer timer                              |
| m5               | Trafo Elektronik                          | transformer electronic                         |
| m6               | Stirrer Motor                             | motor stirrer                                  |
| m8               | Hochspannungstransformator                | transformer high voltage                       |
| m12              | Grillmotor                                | turnspit motor                                 |
| m13              | Zündspule Gas                             | ignition coil gas                              |
| m20              | Kühlgebläse, L3                           | cooling fan, L3                                |
| N1               | Elektronikplatine Leistung                | electronic powerboard                          |
| N2               | Induktionsmodul                           | modul of induction                             |
| N3               | Eingabedisplay                            | User Interface                                 |
| N4               | Steckerplatine                            | connector board                                |
| N5               | PSU Lichtbalken                           | PSU lightbar (power supply unit)               |
| N6               | Lichtbalken                               | lightbar                                       |
| N7               | Elektronikplatine Smart                   | electronic Smart                               |
| N8               | Eingabeelektronik, Touch                  | touch input                                    |
| PE2              | Erdungssstützpunkt Bodenblech F-Heerd     | ground point bottom sheet f-oven               |
| PE3              | Erdungssstützpunkt Frontrahmen links      | ground point front frame left                  |
| PE4              | Erdungssstützpunkt Frontrahmen rechts     | ground point front frame right                 |
| PE/1b            | Erdungssstützpunkt Komponentenplatte main | ground point component plate main              |
| PE/1bt           | Erdungssstützpunkt Komponentenplatte top  | ground point component plate top               |
| Q1               | Schnellaufheizen Kleinbratofen            | quick start module top oven                    |
| r5               | Heizung Steamgenerator                    | heating element steamgenerator                 |
| r6               | Oberhitze/Grill Kombination               | top heating/grill combination                  |
| r7               | Oberhitze Hauptbratofen                   | top heating element main oven                  |
| r7t (r7.1)       | Oberhitze Kleinbratofen                   | top heating element top oven                   |
| r8               | Unterhitze Hauptbratofen                  | bottom heating element main oven               |
| r8t (r8.1)       | Unterhitze Kleinbratofen                  | bottom heating element top oven                |
| r11              | Fettfilter                                | fat and smell                                  |
| r12              | Lüfternachlauf (Limiter)                  | thermal switch cooling fan delay off (heating) |
| r14              | Grill Hauptbratofen                       | grill heating element main oven                |
| r14t (r14.1)     | Grill Kleinbratofen                       | grill heating element top oven                 |
| r15              | Warmhalteplatte                           | warming zone                                   |
| r16              | Ringheizkörper                            | ring heating element main oven                 |
| r16t             | Ringheizkörper Kleinbratofen              | ring heating element top oven                  |
| r19              | Heizkörper Schublade                      | rack heating                                   |
| r20              | Vorwiderstand Kühlgebläse                 | preresistor cooling fan                        |
| r21              | Heizkörper Grill                          | heater grill                                   |
| r22              | Heizkörper Friteuse                       | heater fryer                                   |
| r27              | Vorwiderstand BO-Lampe                    | preresistor oven lamp                          |
| r27.1            | Vorwiderstand BO-Lampe seitlich           | preresistor oven lamp side                     |

| Kenn-<br>zeichen | Beschreibung                             | Description                        |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| r31              | Kochzone VL                              | cooking zone front left            |
| r32              | Kochzone HL                              | cooking zone rear left             |
| r33              | Kochzone HR                              | cooking zone rear right            |
| r34              | Kochzone VR                              | cooking zone front right           |
| r35              | Kochzone mitte                           | cooking zone middle                |
| s1               | Sensor TE VL                             | sensor pot detection front left    |
| s2               | Sensor TE HL                             | sensor pot detection rear left     |
| s3               | Sensor TE HR                             | sensor pot detection rear right    |
| s4               | Sensor TE VR                             | sensor pot detection front right   |
| s11              | Mikroschalter, Umschaltung Gas/Elektro   | micro switch gas to electro        |
| s12              | Mikroschalter Umschaltung Grill/Friteuse | micro switch grill to fryer        |
| s13              | Mikroschalter Buchse Grill               | micro switch grill socket          |
| s14              | Mikroschalter Sensor                     | micro switch sensor                |
| s19              | Schalter für Schublade                   | rack switch                        |
| s21              | Sensor Grill                             | sensor grill                       |
| s22              | Sensor Friteuse                          | sensor fryer                       |
| s23              | Sensor Wok (Mitte)                       | sensor wok (middle)                |
| s31              | Zündschalter Gas VL                      | ignition switch gas front left     |
| s32              | Zündschalter Gas HL                      | ignition switch gas rear left      |
| s33              | Zündschalter Gas HR                      | ignition switch gas rear right     |
| s34              | Zündschalter Gas VR                      | ignition switch gas front right    |
| TR               | Teleskopschalter Hauptbratofen           | telescopic runner switch main oven |
| TRt              | Teleskopschalter Kleinbratofen           | telescopic runner switch top oven  |
| X1               | Netzanschlussklemme                      | main terminal                      |
| X10              | Stiftdoppelwanne 6-polig                 | tandem pin shells 6-pol.           |
| X11              | Stiftdoppelwanne 8-polig                 | tandem pin shells 8-pol.           |
| X12              | Steckverbinder Mulde                     | connector hob                      |
| x20              | Steckerleiste, L3                        | frame connector, L3                |