

Kenn- zeichen	Beschreibung	Description
a1	Schalter 7-Takt VL	switch 7-step front left
a2	Schalter 7-Takt HL	switch 7-step rear left
a3	Schalter 7-Takt HR	switch 7-step rear right
a4	Schalter 7-Takt VR	switch 7-step front right
a7	BO Schalter Hauptbraten	heating mode selector main oven
a7.1 (a7.1)	BO Schalter Kleinbraten	heating mode selector top oven
a8	LTC (Niedrig Temp. Garen) Schalter	LTC (Low Temp. Cooking) switch
a15	Touchschalter elektron. Warmhalteplatte	touch electronic switch warming zone
a19	Schubladenschalter	drawer switch
a31	Energie regler VL	energy regulator front left
a32	Energie regler HL	energy regulator rear left
a33	Energie regler HR	energy regulator rear right
a34	Energie regler VR	energy regulator front right
a61	Touchschalter elektron. VL	touch electronic switch front left
a62	Touchschalter elektron. HL	touch electronic switch rear left
a73	Touchschalter elektron. HR	touch electronic switch rear right
a84	Touchschalter elektron. VR	touch electronic switch front right
A1	Ventil/Abzug	actuator exhaust
A2	Ventil/Entdampfen	actuator desteam
b3	Buchse Fleischthermometer	socket meatprobe
BOF	BO Schalter Funktion	mode selector function
BOt	BO Schalter Temperatur	mode selector temperature
c1	Kondensator 1.5uF für Ofenlampe 40W	capacitor 1.5uF for oven lamp 40W
c2	Kondensator 1.0uF für Ofenlampe 25W	capacitor 1.5uF for oven lamp 25W
c4	Netzfilter	interference filter
D	MNL-Stiftgehäuse 1x12-polig	hob connector 12-pol
DS	Türschalter	door switch
e1	Türverriegelung Pyro	door lock pyro
e11	Verteilerrplatte TE	distributor plate pot detection
E	MNL-Stiftgehäuse 1x8-polig	hob connector 8-pol
F	Stiftgehäuse 21-polig	hob connector 21-pol
f1	Regler Temperatur Hauptbraten	thermostat temp.-regulator main oven
f1.1 (f1.1)	Regler Temperatur Kleinbraten	thermostat temp.-regulator top oven
f2	Sicherheitstemperaturbegrenzer Hauptbraten	safety temp. limiter main oven
f2.1 (f2.1)	Sicherheitstemperaturbegrenzer Kleinbraten	safety temp. limiter top oven
f3.1	Klxon_Steam-Generator 170°	thermostat steam generator 170°
f3.2	Klxon_Steam-Generator 120°	thermostat steam generator 120°
f6	Klxon Lüfternachlauf Braten	thermostat cooling fan delay main oven
f6.1	Klxon Lüfternachlauf Kleinbraten	thermostat cooling fan delay top oven
f7	Klxon Lüfter Schnelllauf Pyro	thermostat fast run cooling fan pyro
f7	Magnetonsensor	sensor to magnetron
f8	Klxon Übertemperatur Unterhitze	safety temp. limiter bottom heating main oven
f9	LTC (Niedrig Temp. Garen) Thermostat	LTC (Low Temp. Cooking) thermostat
f11	Klxon Entriegelung Pyro Hauptbraten	thermostat unlock pyro main oven
f1.1	Klxon Entriegelung Pyro Kleinbraten	thermostat unlock pyro top oven
f12	Fremdbeheizter Klxon Lüfternachlauf (Limiter)	thermal switch cooling fan delay off (contact)
f15	2. Sicherheitstemperaturbegrenzer Braten	2. safety temp. limiter oven
f18	Klxon Anzeige Übertemperatur	thermostat overheating warning
f17	Temperatursensor Steam	temperature sensor steam
f18	Temperatursensor Thickfilm	temperature sensor thickfilm
f19	Regler Temperatur Schublade	rack thermostat
f21	Sicherheitstemperaturbegrenzer Grill	safety temp. limiter grill
f22	Sicherheitstemperaturbegrenzer Friteuse	safety temp. limiter fryer
f31	Restwärmekontakt VL	residual contact front left
f32	Restwärmekontakt HL	residual contact rear left
f33	Restwärmekontakt HR	residual contact rear right
f34	Restwärmekontakt VR	residual contact front right
G1_G2	Zündfunken generator	spark generator
G6	Magnetron	magnetron
h1	Glimmleuchte Betrieb	lamp working
h1.1 (h1.1)	Glimmleuchte Betrieb Kleinbraten	lamp working top oven
h1.4	Glimmleuchte Betrieb Kochzone VL	lamp working cooking zone front left
h1.5	Glimmleuchte Betrieb Kochzone HL	lamp working cooking zone rear left
h1.6	Glimmleuchte Betrieb Kochzone HR	lamp working cooking zone rear right
h1.7	Glimmleuchte Betrieb Kochzone VR	lamp working cooking zone front right
h3	Glimmleuchte Temperaturregelung Hauptbraten	lamp heating main oven
h3.1 (h3.1)	Glimmleuchte Temperaturregelung Kleinbraten	lamp heating top oven
h4	Bratofenlampe Hauptbraten	oven lamp main oven
h4.1	Bratofenlampe Kleinbraten	oven lamp top oven
h4.1	Bratofenlampe seitlich Hauptbraten	oven lamp side main oven
h4.6	Halogenlampe	lamp halogen
h5	Bratofenlampe Kleinbraten	oven lamp top oven
h5.1	Bratofenlampe seitlich Kleinbraten	oven lamp side top oven
h7	Fleischtemperaturanzeige	meatprobe display
h9	Anzeigeleuchte Übertemperatur	lamp overheating
h10	Analoguhr	analog timer
h11	Elektronikuhr	electronic timer
h12	6-Tasten Elektronikuhr	6-push electronic timer
h19	Lampe Schubladenbeheizung	lamp drawer heating
h20	Timer Vorwahl VR/HR Mulde	timer primary code hob
h30	Restwärmelanzeige	residual lamp

Kenn- zeichen	Beschreibung	Description
h40	Anzeigeplatte	display board
h52	Anzeige Herd	display oven
K	Kupplung	clutch
K1	Relais	relay
k1	LTC (Niedrig Temp. Garen) Relais	LTC (Low Temp. Cooking) relay
KS	Schalter Kindersicherung	switch child safety
KS.1	Kochplattensteier VL	rotary hot plate front left
KS.2	Kochplattensteier HL	rotary hot plate rear left
KS.3	Kochplattensteier HR	rotary hot plate rear right
KS.4	Kochplattensteier VR	rotary hot plate front right
M1	Muldenanschlußgehäuse 14-polig 1+2	hob connector 14-pol 1+2
M2	Muldenanschlußgehäuse 14-polig 3+4	hob connector 14-pol 3+4
M3	Steckverbinder 11-polig	connector 11-pol
M4	Steckverbinder 7-polig	connector 7-pol
M5	Steckverbinder 3-polig	connector 3-pol
m1	Lüfter Heißluftgebläse Hauptbraten	fan hot air main oven
m1.1	Lüfter Heißluftgebläse Kleinbraten	fan hot air top oven
m2	Querschlüf Lüfter Braten	fan cooling
m3	Trafo Halogenlampe	transformer halogen lamp
m4	Trafo für Uhr	transformer timer
m5	Trafo Elektronik	transformer electronic
m8	Stirrer Motor	motor stirrer
m8	Hochspannungstransformator	transformer high voltage
m12	Grillmotor	turnspit motor
m13	Zündspule Gas	ignition coil gas
m20	Kühlgebläse L3	cooling fan L3
N1	Elektronikplatine Leistung	electronic power board
N2	Induktionsmodul	module of induction
N3	Eingabedisplay	User Interface
N4	Steckerplatine	connector board
N5	PSU Lichtbalken	PSU lightbar (power supply unit)
N6	Lichtbalken	lightbar
N7	Elektronikplatine Smart	electronic Smart
N8	Eingabeelektronik Touch	touch input
PE2	Erdungsschlitzpunkt Bodenblech F-Herd	ground point bottom sheet f-oven
PE3	Erdungsschlitzpunkt Frontrahmen links	ground point front frame left
PE4	Erdungsschlitzpunkt Frontrahmen rechts	ground point front frame right
PE5	Erdungsschlitzpunkt SHK- Traverse vorne	ground point bowl support front
PE6	Erdungsschlitzpunkt SHK- Traverse hinten	ground point bowl support rear
PE7	Erdungsschlitzpunkt Muldenrahmen	ground point hob frame
PE8	Erdungsschlitzpunkt Hauptbraten (nur Gasherd)	ground point cavity main (only gas cooker)
PE7/1b	Erdungsschlitzpunkt Komponententplatte main	ground point component plate main
PE7/1b1	Erdungsschlitzpunkt Komponententplatte top	ground point component plate top
Q1	Schnellaufheizen Kleinbraten	quick start module top oven
r5	Heizung Steamgenerator	heating element steam generator
r6	Oberrhize/Grill Kombination	top heating/grill combination
r7	Oberrhize Hauptbraten	top heating element main oven
r7.1 (r7.1)	Oberrhize Kleinbraten	top heating element top oven
r8	Unterhitze Hauptbraten	bottom heating element main oven
r8.1 (r8.1)	Unterhitze Kleinbraten	bottom heating element top oven
r11	Fettfilter	fat and smell
r12	Lüfternachlauf (Limiter)	thermal switch cooling fan delay off (heating)
r14	Grill Hauptbraten	grill heating element main oven
r14.1 (r14.1)	Grill Kleinbraten	grill heating element top oven
r15	Warmhalteplatte	warming zone
r16	Ringheizkörper	ring heating element main oven
r18.1	Ringheizkörper Kleinbraten	ring heating element top oven
r19	Heizkörper Schublade	rack heating
r20	Vorwiderstand Kühlgebläse	pre resistor cooling fan
r21	Heizkörper Grill	heater grill
r22	Heizkörper Friteuse	heater fryer

Kenn- zeichen	Beschreibung	Description
r27	Vorwiderstand RO-Lampe	pre resistor oven lamp
r27.1	Vorwiderstand RO-Lampe seitlich	pre resistor oven lamp side
r31	Kochzone VL	cooking zone front left
r32	Kochzone HL	cooking zone rear left
r33	Kochzone HR	cooking zone rear right
r34	Kochzone VR	cooking zone front right
r35	Kochzone HM oder M	cooking zone rear middle or middle
r36	Kochzone VM	cooking zone front middle
s1	Sensor TE VL	sensor pot detection front left
s2	Sensor TE HL	sensor pot detection rear left
s3	Sensor TE HR	sensor pot detection rear right
s4	Sensor TE VR	sensor pot detection front right
s11	Mikroschalter Umschaltung Gas/Elektro	micro switch gas to electro
s12	Mikroschalter Umschaltung Grill/Friteuse	micro switch grill to fryer
s13	Mikroschalter Buchse Grill	micro switch grill socket
s14	Mikroschalter Sensor	micro switch sensor
s19	Schalter für Schublade	rack switch
s21	Sensor Grill	sensor grill
s22	Sensor Friteuse	sensor fryer
s23	Sensor Wok (Mitte)	sensor wok (middle)
s31	Zündschalter Gas VL	ignition switch gas front left
s32	Zündschalter Gas HL	ignition switch gas rear left
s33	Zündschalter Gas HR	ignition switch gas rear right
s34	Zündschalter Gas VR	ignition switch gas front right
TR	Teleskopschalter Hauptbraten	telescopic runner switch main oven
TR.1	Teleskopschalter Kleinbraten	telescopic runner switch top oven
X1	Netzanschlussklemme	main terminal
X2	Netzanschlussklemme vorne	main terminal front
X3	Apparatenslecker	connector apparatus
X10	Stiftdoppelwanne 6-polig	landem pin shells 6-pol
X11	Stiftdoppelwanne 8-polig	landem pin shells 8-pol
X12	Steckverbinder Mulde	connector hob
x20	Steckerleiste L3	frame connector L3